

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE A USCATORULUI DE POLEN CU 6, 8 SI 10 SERTARE

IMPORTANT !

Inainte de utilizarea echipamentelor este necesar sa cititi instructiunile de utilizare si sa urmati aceste sfaturi. Producatorul nu este responsabil de eventualele defectiuni aparute ca urmare a manipularii defectuoase a echipamentelor.



1. Securitatea electrica in exloatare

1. Uscatorul trebuie legat la o priza cu impamantare, care furnizeaza tensiunea electrica specificata pe eticheta tehnica a aparatului.

2. Reteaua electrica de alimentare trebuie sa fie echipata cu dispozitiv de protectie pentru curenti reziduali, nu mai mare de 30mA. Periodic este necesara verificarea sistemului de supraprotectie.

3. Periodic este necesara verificarea cablului de alimentare. Daca cablul de alimentare detasabil prezinta defectiuni este necesara inlocuirea acestuia. Pentru verificarea si inlocuirea acestuia este necesar sa apelati la personal calificat. Nu utilizati echipamentele in cazul in care cablul de alimentare este defect.

4. Este interzis sa tensionati / trageți de cablul de alimentare. Trebuie sa feriti cablul de alimentare de surse de caldura, de margini ascutite fiind necesar sa va asigurati de starea functionala a cablului de fiecare data la punerea in functiune a echipamentelor



2. Siguranta in exploatare / utilizare

1. Acest echipament nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experienta si cunostintele necesare utilizarii, cu exceptia cazului in care folosirea se face sub supravegherea sau cu instructiunile cu privire la utilizarea de echipamente, de catre o persoana responsabila pentru siguranta lor.

Este necesara supravegherea copiilor pentru a nu avea acces la echipamente.

2. In cazul in care se constata unele defectiuni, pentru a preveni accidentele este necesar ca reparatiile sa fie efectuate de persoane sau firme calificate / specializate.

3. Nu utilizati echipamentele aflate in apropierea unor materiale inflamabile.

4. Este interzisa efectuarea oricaror lucrari / manopere de intretinere in timpul functionarii echipamentelor.

5. Echipamentele pot functiona in spatii inchise / incaperi. Nu este absolut necesar ca aceste echipamente sa

fie utilizate in aer liber / exterior.

6. Nu porniti / utilizati sau stocati echipamentele in spatii la temperaturi sub 0 C.

7. Nu porniti uscatorul daca temperatura ambientala este mai mica de 5 C. Inainte de a porni uscatorul, daca tocmai a fost instalat / mutat dintr-o incapere cu o temperatura mai mica intr-o incapere cu temperatura mai mare, este necesar ca echipamentul sa stea un timp pentru a se asigura acomodarea la noua temperatura ambientala (se previne aparitia condensului).

Incetarea utilizarii - Politica de mediu

Atunci cand echipamentele isi inceteaza activitatea productiva si sunt considerate ca si deseuri pot fi reciclate numai prin programele de reciclare / preluare a deseurilor organizate de catre firmele specializate. Utilizatorul / proprietarul are dreptul / posibilitatea de returnare a echipamentelor catre furnizorul acestora, situatie in care acesta trebuie sa asigure preluarea echipamentelor - indiferent daca acestea sunt functionale sau nu.

IMPORTANT!

Inaintea efectuării oricaror manopere de intretinere asigurati-va ca echipamentele sunt decuplate de la sursa de tensiune / alimentare.

3. Intretinerea:

Indepartati sertarele din material plastic si spalati-le cu apa calda si un detergent de vase.

Dupa aceasta spalare clatiti foarte bine sertarele cu apa curata, in repetate randuri. Asigurati-va ca au fost indepartate orice urme de detergent.

Insertiile / tavitele pentru polen pot fi de asemenea spalate cu detergent de vase, fiind apoi bine clatite cu apa curata.

Inainte de a reintroduce sertarele cu tavitele pentru polen trebuie sa va asigurati ca acestea sunt uscate!

Uscatorul se poate sterge cu grija cu ajutorul unui burete usor umezit, fara insa a uda ventilatorul sau partea din spate a uscatorului.

4. Uscarea polenului:

Procesul de uscare a polenului are loc la o temperatura de 35 - 40 C.

(Este foarte important ca polenul sa nu fie supraincalzit in uscator pentru ca, similar mierii, isi pierde proprietatile sale la temperaturi de peste 40 C)

Polenul utilizat pentru uscare va fi amplasat in tavitele pentru polen din sertarele uscatorului.

Polenul nu se va aseza intr-un strat mai gros de 1 cm.

Dupa o uscare initiala - preliminara - polenul poate fi asezat intr-un strat mai gros, de 2-3 cm.

Se recomanda amestecarea periodica a polenului, si mai multe cicluri de uscare pe zi, mai ales in primele faze de uscare.

Procesul complet de uscare poate dura 1-3 zile, in functie de calitatea si de gradul de umiditate al polenului supus procesului de uscare.

Polenul bine uscat poate forma noduli / mici bulgari tari, uscati, care nu pot fi sparti intre degete.

Continutul maxim de apa din polenul uscat nu trebuie sa depaseasca 6%.

Dupa uscare, polenul poate fi stocat intr-un container etans, intr-un loc uscat si racoros.

USCATOR POLEN CU 6 SERTARE - cod 3258
latime 330 x adancime 460 x inaltime 220 mm



USCATOR POLEN CU 8 SERTARE - cod 3258A
latime 330 x adancime 470 x inaltime 288 mm



USCATOR POLEN CU 10 SERTARE - cod 3258B
latime 330 x adancime 470 x inaltime 351 mm



5. Specificatii:

- Tensiune: 230V;
- Consum electric: 600W;
- Capacitate prelucrare: minim 0,5 kg polen umed (crud)
- Control electronic al temperaturii cu afisarea parametrilor;
- Posibilitatea de reglare a temperaturii pe o plaja de valori de la 35 - 75 C (temperatura maxima de uscare pentru polen este de 40 C);
- Numarul de tavi de uscare: 6, 8 sau 10 buc, in functie de tipul de uscator.

6. Setarea controlului uscatorului:

1. Inainte de conectarea uscatorului la alimentare asigurati-va de faptul ca acesta este oprit de la butonul panoului de comanda.

Comutati butonul de pornire (1/0) pe pozitia de oprire: "0" (Fig 1)



Fig 1

2. Dupa conectarea uscatorului la retea de curent, comutati butonul de pornire (1/0) din pozitia oprit "0" in pozitia pornit "1" (Fig 2).



Fig 2

3. Controlul poate fi programat dupa necesitatile Dvs.

4. Programati pornirea din temporizatorul uscatorului.

Stabilirea acestor parametrii se face in doi pasi: stabiliti orele dupa stabilirea minutelor. Plaja de valori este de la 0.01 pana la 40.59. Timpul minim de lucru este de 1 minut, timpul maxim este de 40 ore si 59 minute.

5. Pentru a intra in modulul (starea) de programare, apasati si tineti apasat butonul "SEL" pana cand afisajul clipeste si afiseaza valoarea "0". (Fig 3).



Fig 3

6. Cand se afiseaza intermitent valoarea "0", se pot stabili / programa timpii de lucru in ore.

Valoarea poate fi stabilita apasand butoanele "UP" sau "DOWN".

Se confirma valoarea setata prin apasarea "SEL" (Fig 4).



Fig 4

Dupa confirmarea valorii in primul pas, prin apasarea butonului "SEL", incep sa clipeasca urmatoarele doua cifre ("00"), care stabilesc parametrii pentru minute.

Se apasa "UP" sau "DOWN" pentru a stabili valoarea in minute. Se confirma valoarea stabilita apasand "SEL".

Daca este necesar ca uscatorul sa lucreze mai putin de o ora in primul pas se lasa valoarea "0" si se confirma aceasta apasand direct "SEL" (Fig 5).



Fig 5

In continuare se trece la al doilea pas si se stabileste timpul de lucru in minute. Si acest parametru se stabileste utilizand "UP" sau "DOWN" si apoi se confirma cu "SEL".

Dupa stabilirea parametrilor de timp prin apasarea in final a "SEL", se afiseaza timpul de lucru al uscatorului.

De la butonul pentru reglarea temperaturii se va regla temperatura de lucru a uscatorului - recomandat maxim 40 C (Fig 6).



Fig 6

In final, prin apasarea butonului "START"/"STOP" uscatorul va intra in functiune (Fig 7).



Fig 7

Pentru a pune uscatorul in pauza se apasa "UP". Pentru repornire se apasa din nou butonul "START"/"STOP".

Dupa pornire, uscatorul va porni pe baza programarii existente. Dupa incheierea unui ciclu de uscare, uscatorul se opreste.

Dupa terminarea activitatii:

- Butonul de pornire (1/0) se va pune in pozitia de oprire "0" si se va decupla uscatorul de la retea de alimentare cu energie.

Dupa oprirea finala a uscatorului - de la butonul de pornire / oprire, echipamentul nu retine programul stabilit si utilizat anterior.

Programarea trebuie realizata inaintea fiecarei utilizari a uscatorului.